

GASTRONOMA

18240001

Grill2

www.commaxx.nl



WPROWADZENIE

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego grilla, przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby można było się do niej odwołać w późniejszym terminie.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru, gdy urządzenie jest używane. Należy pilnować dzieci w pobliżu urządzenia, gdy jest ono używane. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i transportowe z wnętrza i na zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Nie używaj z innymi przewodami niż dostarczony.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub przełącznikiem czasowym, oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia lub gdy nie jest używane.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy unikać ciągnięcia za


ES

przewód. Zamiast tego należy przytrzymać za wtyczkę.

- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozciągnięty.
- Przewód nie może być skręcony ani nawinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone na podłogę lub upuszczone w wodzie lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić autoryzowanemu serwisowi sprawdzenie urządzenia i w razie potrzeby naprawę.
- Podłączać wyłącznie do napięcia 230 V, 50 Hz. Gwarancja nie jest ważna, jeśli urządzenie jest podłączone do niewłaściwego napięcia.
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
- Uwaga! Niektóre części tego urządzenia mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na przebywające dzieci i osoby wymagające szczególnego traktowania.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

KLUCZOWE ELEMENTY


1. Uchwyt
2. Pokrywa
3. Dolna część
4. Lampka kontrolna termostatu
5. Kontrola temperatury
6. Kontrolka zasilania
7. Płyty grzewcze
8. Kanał odwadniający





ES

9. Przycisk zwalniający
10. Tacka ociekowa (nie pokazano)



PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy podgrzewać przez 10 minut przy zamkniętej pokrywie. Spowoduje to usunięcie zapachu występującego zwykle przy pierwszym włączeniu urządzenia. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

UŻYCIE

- Umieść urządzenie na równej powierzchni. Podłącz urządzenie.
- Obróć pokrętko termostatu (5) do wymaganego ustawienia.
- Zapali się czerwona i zielona lampka kontrolna (4,6), a urządzenie zacznie się nagrzewać.
- Włóż tackę ociekową (10) całkowicie do urządzenia, aby mogła zbierać tłuszcz i soki mięsne.
- Gdy lampka kontrolna termostatu (4) zgaśnie, urządzenie osiągnęło prawidłową temperaturę i jest gotowe do użycia.
- Otwórz pokrywę (2), aby górna płyta grzejna (7) znalazła się w pozycji pionowej. Umieść jedzenie na dolnej płycie grzejnej.
- Zamknij pokrywę tak, aby górna płyta grzewcza spoczywała na żywności.
- Obie płyty grzejne urządzenia są podgrzewane, co skraca czas gotowania.
- Podczas gotowania kontrolka termostatu będzie kilkakrotnie zapalać się i gasnąć. Oznacza to jedynie, że termostat włącza się i wyłącza od czasu do czasu.
- Proces gotowania można zatrzymać w dowolnym momencie, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Gdy jedzenie będzie gotowe, ostrożnie otwórz urządzenie.
- Ostrzeżenie! Metalowe części nagrzewają się podczas użytkowania. Zawsze trzymaj za uchwyt. Należy uważać na pryskanie olejem, tłuszczem lub innymi płynami.





ES

- Ostrożnie wyjmij jedzenie za pomocą plastikowej szpatułki odpornej na wysoką temperaturę lub podobnego narzędzia. Ze względu na specjalną powłokę zapobiegającą przywieraniu, na płytach grzejnych nie wolno używać metalowych przyborów ani przyborów z ostrymi krawędziami. Zamiast tego należy używać plastikowych lub drewnianych przyborów.
- Zamknij pokrywę i odłącz urządzenie, gdy potrawa będzie gotowa.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem urządzenia należy upewnić się, że całkowicie ostygło.

Używaj jako otwartego grilla

Jeśli chcesz używać urządzenia jako otwartego grilla, najpierw otwórz pokrywę tak, aby była ustawiona pionowo. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający (9) i odchyl pokrywę tak, aby obie płyty grzewcze były skierowane do góry.



CZYSZCZENIE

O ile nie określono tego wyraźnie w poniższych instrukcjach czyszczenia, należy pamiętać, że żadna z części tego urządzenia nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie do ostygnięcia z otwartą pokrywą.

Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego nigdy nie używaj wody ani innych płynów na urządzeniu ani nie zanurzaj go.

Wyczyść zewnętrzną część urządzenia, przecierając ją wilgotną ściereczką.

Nieprzywierające płyty można czyścić wilgotną ściereczką lub miękką szczotką. Jeśli na płytach grzejnych pozostaną resztki jedzenia, można je usunąć za pomocą niewielkiej ilości oleju kuchennego. Pozostaw olej na 5 minut, a następnie wytrzyj płyty grzejne kawałkiem papieru kuchennego.

Opróżnij tackę ociekową i umyj ją w ciepłej wodzie z mydłem.





ES

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy detalicznemu, od którego został on zakupiony, jeśli kupuje się nowy sprzęt.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

informacje na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.commaxx.nl.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.





ES

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade Holandia www.commaxx.nl

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku

