

CZ – Herní myš Mazer V2 - uživatelská příručka

E-BLUE



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

Vlastnosti:

- A. levé tlačítko
- B. pravé tlačítko
- C. scrollovací kolečko
- D. DPI přepínací tlačítko
- E. tlačítko vpřed
- F. tlačítko zpět
- G. senzor
- H. kluzné plošky

Technická specifikace:

Odezva: 500
Volitelné rozlišení: 500/1250/1750/2500 DPI
Frame rate: 4 500 FPS
Zrychlení: 8G
Počet tlačítek: 6
Životnost tlačítek: 5 000 000 kliknutí
Připojení: USB
Rozměry: 137 x 83 x 42 mm
Váha: 130 g
Napětí: 4.5 – 5.5 V
Teplota: -15 - 45°C (při atmosférickém tlaku)
Vlhkost: <=90% AH (při atmosférickém tlaku)

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Řešení problémů:

1. Myš nereaguje

Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně.

2. Absence laseru při sledování

Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači a ujistěte se, že je dobře zapojen.

3. Kurzor se pohybuje příliš rychle nebo pomalu

Na myši nastavte pomocí tlačítka DPI správné rozlišení DPI.

Kompatibilní s:

Windows 95/98/ME/2000/XP/NT/Vista/Win7/Win8

Balení obsahuje:

- 1 x herní myš Mazer V2
- 1 x uživatelská příručka

Přepravní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj.
3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
5. Dbějte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezte tím zkráceným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

SK – Herná myš Mazer V2 - uživatelská príručka

E-BLUE

Vlastnosti:

- A. ľavé tlačidlo
- B. pravé tlačidlo
- C. scrollovacie koliesko
- D. DPI prepínací tlačidlo
- E. vpred
- F. späť
- G. Senzor
- H. klzne plošky

Technická špecifikácia:

Odozva: 500 Hz
Voliteľné rozlíšenie: 500/1250/1750/2500 DPI
Frame rate: 4 500 FPS
Akcelerácia: 8G
Počet tlačidiel: 6
Životnosť tlačidiel: 5 000 000 kliknutí
Pripojenie: USB
Rozmery: 137 x 83 x 42 mm
Váha: 130 g
Napätie: 4.5 – 5.5 V
Teplota: -15 - 45°C (pri atmosférickom tlaku)
Vlhkosť: <=90% AH (pri atmosférickom tlaku)

Instalácia:

1. Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Riešenie problémov:

1. Myš nereaguje

Uistite sa, že je USB konektor zapojený správne.

2. Absencia laseru pri sledovaní

Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču a uistite sa, že je pevne zapojený.

3. Kurzor sa pohybuje príliš rýchlo alebo pomaly

Nastavte správne hodnotu DPI stlačeným tlačidlom DPI na myši.

Kompatibilná s:

Windows 95/98/ME/2000/XP/NT/Vista/Win7/Win8

Balenie obsahuje:

- 1 x herná myš Mazer V2
- 1 x uživatelská príručka

Prepravné podmienky:

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom.
2. Zaobchádzajte opatrne so senzorem a nedívejte sa priamo doňho.
3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.
5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.


Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných tretou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.

CE Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.

FC Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.

 Tento symbol znamená , že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

PL – Mysz dla gracza Mazer V2 - Instrukcja obsługi

E-BLUE

Właściwości:

- A. lewy przycisk
- B. prawy przycisk
- C. scroll
- D. DPI przełącznik
- E. przód
- F. tył
- G. sensor
- H. ślizgacze

Specyfikacja:

Reakcja: 500 Hz
Regulowane DPI: 500/1250/1750/2500 DPI
Frame rate: 4 500 FPS
Przyspieszenie: 8G
Liczba przycisków: 6
Żywotność klawiszy: 5 mln kliknięć
Łączność: USB
Rozmiary: 137 x 83 x 42 mm
Waga: 130 g
Napięcie: 4.5 – 5.5 V
Temperatura: -15 - 45°C
Wilgotność: <=90% AH

Instalacja:

1. Podłącz USB do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona.

Rozwiązywanie problemów:

1. Mysz nie reaguje

Upewnij się, że złącze USB jest podłączone.

2. Nieobecność lasera podczas przeglądania

Spróbuj ponownie podłączyć kabel USB do komputera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

3. Cursor porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno

Na myszy ustaw za pomocą górnego klawisza DPI właściwą rozdzielczość DPI.

Zgodny z:

Windows 95/98/ME/2000/XP/NT/Vista/Win7/Win8

Opakowanie zawiera:

- 1 x mysz dla gracza Mazer V2
- 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.
5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

Warunki gwarancji


Okres gwarancji rozpoczyna się oddatą zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkich częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek powstanie w wyniku użytkowania produktu.

CE To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.

FC To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

 Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenyloвого)

Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty