

Instrukcje użytkowania

Przydatne porady firmy TEKA ułatwiają codzienną rutynę czyszczenia, aby utrzymać zlewozmywak PureClean w jak najlepszym stanie na dłużej.
Wykonaj te proste kroki, aby przedłużyć żywotność swojego nowego zlewozmywaka.

1. Wyczyść zlewozmywak PureClean po każdym użyciu - dokładnie spłucz i wysuszMiekką szmatką, aby zapobiec powstawaniu plam i degradacji metalu.

2. Użyj miękkiej szmatki lub gąbki, aby w razie potrzeby nałożyć odpowiedni środek przeznaczony do czyszczenia stalowych zlewozmywaków kuchennych. Przecieraj powierzchnię delikatnie, okrężnymi ruchami zgodnie z tekstrurą na zlewozmywaku.

3. Zalecane jest dokładne czyszczenie powierzchni zlewozmywaka raz w miesiącu lub w razie konieczności - co tydzień. Jeśli zdecydujesz się na użycie środków do czyszczenia stali nierdzewnej lub kremu do polerowania stali nierdzewnej, przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Zawsze przetestuj środek czyszczący na małym fragmencie zlewozmywaka przed nałożeniem go na większą powierzchnię i używaj produktów marek wysokiej jakości, aby zadbać o swój nowy zlewozmywak.

Twój zlewozmywak PureClean jest najwyższej jakości i trwałości, ale niektóre produkty i nawyki mogą uszkodzić jego powierzchnię. Staraj się przestrzegać tych podstawowych zasad:

- Nie używaj żrących chemikaliów ani żrących środków czyszczących (kwas, wybielacz, chlor). Jeśli przypadkowo użyjesz ich na zlewozmywaku, natychmiast dokładnie go wyplucz.
- Nie stosuj środków do czyszczenia kanalizacji zawierających wodorotlenek sodu. Jeśli ich używasz, upewnij się, że dokładnie spłukasz zlewozmywak, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Nie pozostawiaj w zlewozmywaku barwiących potraw i żrących płynów, takich jak ocet lub soki owocowe. Postaraj się jak najszybciej spłukać resztki jedzenia.
- Do czyszczenia zlewozmywaka nie używaj gąbek do szorowania, środków czyszczących ze srebrem, drucianych zmywaków ani żadnych produktów ściernych. Należy używać nieściernych środków czyszczących, aby uniknąć zarysowań i matowienia powierzchni zlewozmywaka.
- Na niektórych akcesoriach kuchennych ze stali węglowej mogą osadzać się na powierzchniach częstki żelaza. Staraj się nie zostawiać tych akcesoriów ani ostrzych przedmiotów w zlewozmywaku.

Powłoka PureClean to uzupełniająca cecha estetyczna, której trwałość, czyli działanie hydrofobowe zależy od tego, jak jest pielęgnowana. Dlatego też powłoka hydrofobowa nie jest objęta komercyjną dożywotnią gwarancją, jakiej TEKA udziela na produkty ze stali nierdzewnej.

Hooldusjuhised

Teie uue PureClean valamu parima seisukorra hoidmiseks, soovitab Teka järgida igapäevast spetsiaalset puhastusrutiini.

Uue valamu eluea pikendamiseks järgige neid lihtsaid samme.

1. Puhastage oma PureCleani valamut pärast igat kasutuskorda, loputage see põhjalikult üle ja kuivatage veejäägid pehme lapiga, et vältida plekkide teket ning metalli riknemist.

2. Vajadusel kasutage sobivat köögivilamu puhastusvahendit pehme lapi või käsnaga, hõõrudes pinda õrnalt ja alati terakeste suunas.

3. Sügavpuhastust on soovitatav teha kord nădalas või isegi kord kuus. Kui otsustate kasutada roostevaba terase puhastusvahendeid või roostevaba terase poleerimiskreemi, lugege parima tulemuse saavutamiseks puhastusvahendi tootja juhiseid ja järgige neid. Enne pinnale kandmist katsetage puhastuslahust alati väikesel alal ning kasutage oma uue valamu eest hoolitsemisel kvaliteetseid kaubamärke.

Teie PureCleani valamu on kõrgeima kvaliteediga ja vastupidav, kuid mõned tooted ja harjumused võivad pinda kahjustada. Proovige järgida järgmisi põhireegleid:

• Ärge kasutage tugevatoimelisi kemikaale ega söövitavaid puhastusvahendeid (hape, valgendi, kloor). Kui kasutate neid kogemata kraanikausil, loputage koheselt valamu pind üle.

• Ärge kasutage naatriumhüdroksiidi sisaldavaid kanalisatsioonipuhastusvahendeid. Kui kasutate neid kogemata, loputage kindlasti valamu põhjalikult üle, et eemaldada kõik jäägid.

• Ärge jätke kraanikaussi seisma määrduvaid toiduaineid ega söövitavaid vedelikke, nagu äädlikas või puuviljamahlat. Proovige toidujäägid alati võimalikult kiiresti maha loputada valamu pinnalt.

• Ärge kasutage valamu puhastamiseks küürimislappe, hõbeda puhastusvahendeid, teravilla ega muid abrasiivseid tooteid. Puhastamiseks tuleks kasutada mitteabrasiivseid puhastusvahendeid, et vältida kraanikausi kriimustamist ja värvituhumist.

• Mõned süsiniakterasest köögiriistad võivad pindadele ladestada rauaosakesi. Püüdke mitte jäätta neid köögiriistu või teravaid esemeid kraanikaussi seisma.

PureClean töötlus on täiendav esteetiline omadus, mille vastupidavus sõltub sellest, kuidas seda hooldatakse. Seetõttu ei kata seda ajutist töötlust Teka eluaegne garantii, mida Teka pakub roostevabast terasest toodetele.

Рекомендації щодо догляду

Рекомендації щодо догляду
Тека пропонує корисні поради стосовно щоденного догляду за мийками PureClean, щоб вони довше залишалися у ідеальному стані.

Дотримуйтесь цих рекомендацій, щоб ваша нова мийка служила вам якомога довше.

1. Мийте свою мийку PureClean після кожного використання, ретельно змийте бруд водою та витріть її сухою ганчіркою, щоб попередити утворення плям та пошкодження металу.
2. Використовуючи, у разі потреби, спеціальний засіб для миття кухонних мийок, нанесіть його на м'яку ганчірку або губку, обережно розітріть по поверхні, зважаючи на напрямок зерен у текстурі.
3. Рекомендується проводити ретельне миття не частіше, ніж раз на тиждень, або навіть місяць. Якщо ви хочете використовувати очищувачі для виробів з нержавіючої сталі або поліруючий крем для нержавіючої сталі, уважно прочитайте та виконуйте рекомендації виробника відповідного засобу. Завжди спочатку випробовуйте засіб для чищення на маленький ділянці мийки, перш ніж наносити його на усю поверхню, та користуйтесь лише перевіреними високоякісними продуктами для догляду за вашою новою мийкою.

Ваша мийка PureClean має найвищу якість та служитиме вам довго, але деякі речі та звички можуть пошкодити поверхню. Дотримуйтесь, будь ласка, цих базових правил:

- Не використовуйте агресивні хімічні препарати або каустичні очищувальні засоби (кислота, вибільник, хлор). Якщо вони випадково потрапили на поверхню мийки, негайно змийте їх водою.
- Не використовуйте засоби для очищення стічних труб, що містять гідроксид натрію. А у разі їх використання, ретельно промийте мийку чистою водою, щоб змити будь-які їх залишки.
- Не залишайте на мийці продукти харчування, від яких можуть залишатися плями, а також ідкі рідини, такі як оцет та фруктові соки. Намагайтесь якомога швидше змивати з мийки будь-які залишки їжі.
- Для миття мийки не використовуйте шліфувальні подушечки, очищувачі, що містять срібло, металеві мочалки або будь-які інші абразивні продукти. Використовуйте неабразивні мийні засоби, які не подряпають поверхню та не призведуть до втрати мийкою свого бліску.
- Деякі кухонні приладдя зі сталі може залишати часточки заліза на поверхні. Намагайтесь не залишати таке приладдя або гострі предмети у мийці.

Зовнішнє оздоблення мийок PureClean – це додаткова естетична особливість, збереження якої залежить від того, як про неї піклуються. Саме тому, довічна гарантія, яку Тека дає на усі свої вироби з нержавіючої сталі, не розповсюджується на це тимчасове зовнішнє оздоблення.