




**ONIKUMA**

Mysz gamingowa Onikuma CW902

Instrukcja obsługi



# Opis produktu



1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Przycisk przewijania
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk wstecz
6. DPI+
7. DPI-

## Specyfikacja

Domyślne DPI: 800Zielony/1600Różowy/2400Niebieski/3200Czerwony/4800Cyan/6400Żółty

Podświetlenie: RGB

Napięcie robocze: 5V

Interfejs: USB

Prąd roboczy: < 100mA

Długość kabla: Około 1,5m

Waga: Około 131g

Wymiary produktu: 125\*76\*41 mm

# Funkcje myszki

- Regulowana prędkość DPI: 6 poziomów; do 6400 DPI
- Podświetlenie RGB: 6 jednokolorowych podświetleń, każdy kolor reprezentuje inne DPI. Zielone światło 800 DPI, różowe 1600 DPI, niebieskie 2400 DPI, czerwone 3200 DPI, cyjan 4800 DPI, żółte 6400 DPI.
- 7 przycisków; Funkcja szybkiego kciuka: szybkie przejście dalej lub wstecz podczas przeglądania stron internetowych (w tym samym oknie folderu).
- Przełączanie podświetlenia: naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk, a następnie naciśnij przycisk DPI-.
- Przełączanie podświetlenia: naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania, a następnie naciśnij przycisk DPI+.
- Kompatybilny system: Windows 98/ 2000/ME/NT/XP/Win7/Win 8/Win 10/Mac OS i inne OS.

## Uwaga:

- Należy unikać używania myszy na powierzchniach o słabym wykończeniu, takich jak dywany i szorstkie drewno.
- Nie należy uderzać myszą.
- Nie używaj myszy w wysokiej temperaturze i przy silnym oświetleniu.
- Nie wkładaj myszy do cieczy.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.