

15,6-calowy Przenośny Monitor z Ekranem Dotykowym

Instrukcja Obsługi



Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tego produktu,
przed jego użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję i odpowiednio ją przechowywać.



Email: help@uperfectmonitor.com

Spis treści

Rozdział 01 Przygotowania

Zawartość opakowania

Wprowadzenie do monitora

Wygląd produktu i funkcje interfejsu - Wprowadzenie

Rozdział 02 Specyfikacje

Rozdział 03 Wprowadzenie do menu OSD

Rozdział 04 Łączenie

Transfer sygnału TYPE-C

Obsługiwane urządzenia i modele (Type-C)

Transfer sygnału HDMI

Rozdział 05 Konfiguracja (Windows10)

1. Tryb rozszerzenia / tryb duplikacji / tryb wyświetlania

1-1. Sposób1: Ustawienia wyświetlacza urządzenia

1-2. Sposób2: Ustaw za pomocą skrótu klawiaturowego Windows + P.

2. Obracanie ekranu

Rozdział 06 Pytania i odpowiedzi

Rozdział 07 Wsparcie serwisowe

Rozdział 01

Przygotowania

Zawartość opakowania



Przenośny monitor



18W PD Adapter



Pokrowiec ochronny



Kabel MINI HDMI



Kabel Type-C do Type-C *2



Kabel Type-A do Type-C



Instrukcja Obsługi


Uwaga:

- Jeśli którykolwiek z powyższych elementów jest uszkodzony lub go brakuje, prosimy o natychmiastowy kontakt. (help@uperfectmonitor.com)
- Wygląd komponentów może różnić się od przedstawionego na zdjęciach.

Wprowadzenie do monitora



- Głośnik
- Port Type-C 1
- Port Type-C 2
- Port Mini HDMI
- Głośnik
- Przycisk menu/przycisk przewijania
- Port Type-C OTG
- Port 3.5mm Audio



Wygląd produktu i funkcje interfejsu - Wprowadzenie

1. Port Type-C 1:

Służy zarówno do zasilania, jak i transmisji sygnału (jeśli urządzenie jest słabo zasilane, podłącz je do zewnętrznego źródła zasilania).

2. Port Type-C 2:

Zarówno do zasilania, jak i transmisji sygnału (jeśli urządzenie jest słabo zasilane, należy podłączyć je do zewnętrznego źródła zasilania).

3. Port Mini HDMI:

Transmisja sygnału audio i wideo.

4. Przycisk menu/przycisk przewijania:

Przyciski przewijania w górę/w dół do regulacji głośności.

Naciśnij/przewiń przycisk w górę/w dół, aby otworzyć menu ekranowe (OSD).

Użyj przycisku przewijania w górę i w dół menu, aby sterować kursorem i naciśnij przycisk przewijania, aby potwierdzić.

5. Port OTG Type-C:

Interfejs OTG. Obsługuje rozszerzone połączenie myszy i klawiatury, transfer danych z dysku twardego/dysku.

6. Port Audio 3,5 mm:

Do podłączenia słuchawek/głośnika.

7. Głośniki

Rozdział 02

Specyfikacje

Model	M156E07
Typ panelu	Ekran IPS
Rozmiar	15.6 cali
Współczynnik proporcji	16 : 9
Rozdzielczość	1920 * 1080
Kąt widzenia	178°
Współczynnik kontrastu	800:1
Jasność	250 cd/m ²
Wbudowane głośniki	8Ω/1W*2
Interfejs wejściowy	Mini HDMI*1, Type-C to Type-C*2, Type-C OTG *1
Czas reakcji	3ms
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wyświetl liczbę kolorów	262K(6bit)
Ekran dotykowy	Technologia 10-punktowego ekranu dotykowego


Rozdział 03

Wprowadzenie do menu OSD


Ustaw klucz

1. Naciśnij przycisk MENU, aby aktywować ustawienie.
2. Naciśnij przycisk "+" lub "-", aby przełączać między opcjami w menu. Podczas przechodzenia od jednej ikony do drugiej nazwa opcji jest podświetlana.
3. Aby wybrać podświetloną pozycję w menu, naciśnij przycisk MENU.
4. Naciśnij przycisk Return, aby powrócić do poprzedniego menu.


Efekt koloru




Ustawienia OSD




Temperatura




Opcje




Zaawansowane



Reset



Informacje





Rozdział 04

Łączenie

Przesyłanie sygnału TYPE-C

Uwaga: Aby zapewnić bardziej stabilne zasilanie, zaleca się korzystanie z oryginalnego zasilacza.





Obsługiwane urządzenia i modele (Type-C)

Model Laptopa	
Marka	Model
Apple	Macbook 12", Macbook 13' 2017, MacbookPro 2016/2017/2018, New Macbook Air 2018, iPad Pro 2018
Google	ChromeBook Pixels, PielBook Pen, MagicBook
Lenovo	YogaC930, Yoga 5 Pro, Yoga 6 Pro, ThinkPad XI Carbon2017, Miix 720, Legion Y7000/Y7000P/Y7000K
Dell	XPS13, XPS15, G3/G5/G7, Inspiron 5000/7000
HP	Pavilion X2, EliteBook Folio G1, EliteBook 1050 G1 Microsoft Surface Book2
ASUS	U306, U321series, U4100, ROGseries
Huawei	Matebook D, Matebook X, Matebook X Pro, Matebook E, Matebook 13
Razer	Blade Stealth
Więcej marek	Ciągłe aktualizacje...
<p>Uwaga: Należy sprawdzić, czy część typu C komputera/laptopa obsługuje transmisję sygnału audio i wideo (Thunderbolt3). Jeśli jest to tylko typ C do ładowania, należy podłączyć HDMI, aby przesyłać sygnał.</p>	


Model telefonu mobilnego	
Marka	Model
Samsung	S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S10e, Note8, Note9
Huawei	Mate10, Mate10 Pro, Mate20, Mate20 Pro, Mate 20X, Mate P20, Mate P20 Pro, HonorNot10, Mate P30, Mate P30 Pro
Więcej marek	Ciągłe aktualizacje...
<p>Uwaga: Należy sprawdzić, czy port typu C telefonu obsługuje transmisję sygnału audio i wideo (USB 3.1).</p>	

Transfer sygnału Mini HDMI

Uwaga: 1. Aby uzyskać bardziej stabilne zasilanie, zaleca się użycie naszego oryginalnego zasilacza do zasilania.
2. w przypadku podłączania do urządzenia HDMI, należy najpierw włączyć zasilanie monitora, a następnie podłączyć kabel HDMI do Mini HDMI.



Uwaga: Jeśli port typu C laptopa/telefonu nie jest w pełni funkcjonalnym portem typu C lub telefon jest wyposażony w port micro USB. Port Lightning, na przykład: Google Pixel 3, należy zakupić adapter jak poniżej. Aby poprawić jakość obsługi klienta, możesz skontaktować się z nami, wyślemy Ci go bezpłatnie.



Rozdział 04

Konfiguracja (Windows10)


Tryb rozszerzenia / tryb duplikowania / tryb wyświetlania

Sposób 1: Ustaw w ustawieniach wyświetlacza urządzenia

A: Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone do nowych monitorów.

B: Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz Ustawienia wyświetlania, aby otworzyć stronę Wyświetlanie.

C: Przewiń w dół do opcji Wiele monitorów, a następnie wybierz opcję z listy rozwijanej, aby określić sposób wyświetlania pulpitu na ekranach. Aby uzyskać największy obszar roboczy, wybierz opcję Rozszerz blat biurka.




Uwaga: Jeśli nie widzisz dodatkowych monitorów na liście, kliknij przycisk Wykryj. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie uruchomić komputer i wykonaj te czynności jeszcze raz.

Sposób 2: Ustaw za pomocą skrótu klawiaturowego Windows + P

A: Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone do nowych monitorów.

B: Wprowadź jednocześnie klawisz "Windows" i "P" na klawiaturze.


C: Wybierz opcję z listy rozwijanej, aby określić sposób wyświetlania pulpitu na ekranach. Aby uzyskać największy obszar roboczy, wybierz opcję Rozszerz pulpit.



Uwaga: Jeśli nie widzisz dodatkowych monitorów na liście, kliknij przycisk Wykryj. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie uruchomić komputer i wykonaj te czynności jeszcze raz.

Obracanie ekranu

- 1: Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone do nowych monitorów.
- 2: Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz Ustawienia wyświetlania, aby otworzyć stronę Wyświetlanie.
- 3: W sekcji "Wybierz i zmień układ wyświetlaczy" wybierz monitor, który chcesz dostosować.
- 4: W sekcji "Skala i układ" użyj menu rozwijanego Orientacja, aby wybrać ekran poziomy lub pionowy.



Rozdział 06

Pytania i odpowiedzi

Monitor ciągle się przełącza i migocze, mimo że jest podłączony do gniazda dodatkowego zasilania.

Sytuacja ta jest zwykle spowodowana niewystarczającym napięciem; sprawdź, czy używane są fabrycznie zapakowane kable, a następnie sprawdź, czy używany jest zewnętrzny zasilacz PD. Zużycie energii przez monitor 4K jest stosunkowo większe i wymagany jest zewnętrzny zasilacz PD.

Czy możemy dostarczać energię z power banku bez użycia zasilacza?

To zależy od mocy wyjściowej power banku zasilania, ponieważ ten monitor wymaga zasilania o mocy co najmniej 18 W.

Jeśli moc wyjściowa power banku wynosi tylko 10 W, power bank nie dostarczy wystarczającej ilości energii do monitora.

Moc wyjściowa dostarczonego przez nas zasilacza wynosi 18 W, więc zalecany jest power bank o mocy wyjściowej powyżej 18 W.

Czy można ustawić domyślny kontrast? Muszę za każdym razem ustawiać od 10% do 70%, za każdym razem, gdy podłączam monitor do laptopa Macbook Pro.

Jak zapisać ustawienia jasności, głośności itp.

-Gdy port HDMI jest używany do wyświetlania i monitor jest zasilany przez port PD, wszystkie ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

-Jednak gdy port Type-C jest używany do wyświetlania bez zewnętrznego źródła zasilania, jasność i głośność nie zostaną zapisane po wyłączeniu monitora, ta konstrukcja ma na celu uniknięcie sytuacji, w której monitor nie działa po podłączeniu do telefonów, które nie mogą zapewnić wystarczającej mocy dla monitora z ustawieniem wysokiej jasności. Aby uniknąć codziennego resetowania jasności, należy zapewnić monitorowi zewnętrzne zasilanie z portem "PD" i nie odcinać zasilania.

Właściwie wszystkie przenośne monitory na Amazon mają taką samą konstrukcję.

Ekran dotykowy nie reaguje lub nie działa.

1. W przypadku telefonów komórkowych

- Ekran dotykowy nie działa po podłączeniu do telefonu komórkowego obsługującego USB3.1. Skontaktuj się z nami, aby zaktualizować program wyświetlacza.

- Ekran dotykowy nie reaguje lub nie działa, jeśli telefon nie obsługuje USB3.1. Sprawdź model telefonu, aby upewnić się, że obsługuje on USB3.1.

2. W przypadku urządzeń do gier (Nintendo, XBOX, PS4 itp.) funkcja dotykowa nie reaguje.

3. W przypadku komputera/mikro-hosta. Sprawdź połączenie. Należy używać oryginalnego kabla. Nieprawidłowe połączenie może w większości przypadków spowodować brak reakcji funkcji dotykowej.

4. Jeśli połączenie jest prawidłowe, a funkcja dotykowa nadal nie reaguje. Spróbuj użyć innego komputera. Jeśli to się nie powiedzie, skontaktuj się z nami w celu wymiany kabla dotykowego.

Rozdział 07

Wsparcie serwisowe


Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup przenośnego monitora USB!

Oferujemy 100% gwarancję zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni i 90 dni na wymianę, 12-miesięczną gwarancję na wszelkie problemy, profesjonalne wsparcie techniczne, aby zapewnić beztrudną obsługę.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt za pośrednictwem

help@uperfectmonitor.com



Producent: Shenzhen Dosunn Technology CO., Ltd.

Adres: Rm.711 7/F Bldg.2 TOD Technology Center Dafapu Comunity Bantian Str. Longgang Dist. Shenzhen, Chiny



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi znajdującą się w opakowaniu produktu. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o osobach, ale jego nieprawidłowe użytkowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar. Aby uniknąć uszkodzenia części zabezpieczających wewnątrz urządzenia, należy przestrzegać poniższych zasad podczas instalacji, użytkowania i naprawy:

1. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać monitora w wilgoci lub nawet w gorszych warunkach;
2. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a przewód zasilający nie jest uszkodzony; w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o natychmiastowy kontakt;
3. Aby uniknąć kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur, nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym miejscu. Podczas użytkowania należy umieścić urządzenie na stabilnej powierzchni;
4. Nie wkładaj żadnych przedmiotów ani nie wlewaj płynów do otworów w obudowie urządzenia;
5. Należy korzystać z przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem, a w przypadku korzystania z innego przewodu zasilającego, który nie został dostarczony przez sprzedawcę, lub gdy przewód zasilający z urządzeniem jest uszkodzony, należy natychmiast skontaktować się z naszym profesjonalnym zespołem obsługi posprzedażnej, a my zapewnimy najlepsze rozwiązanie w ciągu 12 godzin;

Ta wskazówka jest bardzo ważna podczas korzystania z monitora;

6. do zasilania wyświetlacza należy używać zasilacza. Ładowarka do telefonu komórkowego i Power Bank, które spełniają wymagania dotyczące zasilania, mogą również zasilać wyświetlacz. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju zasilania, natychmiast skontaktuj się z naszym profesjonalnym zespołem obsługi posprzedażnej, a my zapewnimy najlepsze rozwiązanie w ciągu 12 godzin;
7. Nie próbuj otwierać tylnej obudowy urządzenia. W urządzeniu nie ma części zamiennych, które klienci mogliby wykorzystać do naprawy. Jeśli wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość, należy natychmiast skontaktować się z naszym profesjonalnym zespołem obsługi posprzedażnej, a my zapewnimy najlepsze rozwiązanie w ciągu 12 godzin;

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Nie należy umieszczać monitora na pochyłym stole, chyba że zastosowano środki bezpieczeństwa;
2. Nie upuszczać ani nie rzucać przedmiotów lub zabawek na ekran, ponieważ spowoduje to obrażenia ciała, uszkodzenie produktu i ekranu;

Aby zapobiec innym obrażeniom, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Wyłącz monitor, gdy wychodzisz na dłuższy czas;
2. Nie zezwalaj dzieciom na rzucanie lub wkładanie przedmiotów do monitora;
3. Nie należy instalować części zamiennych, które nie zostały zaprojektowane specjalnie dla tego urządzenia;
4. Należy odłączyć przewód zasilający, gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru przez dłuższy czas.
5. Nie dotykaj przewodu zasilającego ani kabla sygnałowego podczas wyładowań atmosferycznych, gdyż może to spowodować porażenie prądem;
6. Nie pozwól, aby jakikolwiek przedmiot ścisnął lub owijał przewód zasilający;
7. Nie należy umieszczać monitora w miejscu, w którym przewód zasilający może zostać łatwo uszkodzony.

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy unikać następujących sytuacji:

1. Umieścić monitor w miejscu, w którym łatwo może spaść;
2. Umieścić monitor w pobliżu grzejnika lub źródła ciepła;

Nie należy pocierać ekranu twardymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować jego zarysowanie lub trwałe uszkodzenie.

Nie należy naciskać ekranu palcami przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje to rozmazanie, a nawet uszkodzenie ekranu.

Na ekranie mogą pojawić się defekty czerwonych, zielonych i niebieskich pikseli, ale nie ma to wpływu na działanie wyświetlacza.

Przewód zasilający jest głównym urządzeniem izolującym i musi być umieszczony w łatwym w obsłudze miejscu.

Jeśli to możliwe, spróbuj użyć zalecanej rozdzielczości, aby uzyskać najlepsze wyniki, ponieważ w przypadku użycia rozdzielczości innej niż zalecana mogą wystąpić nieprawidłowości na ekranie. Jest to jednak cecha panelu LCD o stałej rozdzielczości.

Pozostawienie obrazu na ekranie przez dłuższy czas spowoduje uszkodzenie ekranu i powstanie powidoków. Upewnij się, że korzystasz z wygaszacza ekranu, powidoki i powiązane kwestie nie są objęte zakresem gwarancji na naprawę produktu.

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy techniczne podczas korzystania z tego urządzenia, skontaktuj się natychmiast z naszym profesjonalnym zespołem obsługi posprzedażnej na stronie 17, a my zapewnimy Ci najlepsze rozwiązanie w ciągu 12 godzin.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl