



1MORE


**PistonBuds Pro
Instrukcja obsługi**

Aplikacja 1MORE MUSIC



Użytkownicy spoza Chin kontynentalnych powinni pobrać aplikację 1MORE MUSIC, aby uzyskać aktualizacje produktu i dodatkowe funkcje.

Zawartość opakowania



Słuchawki x1 para
Etui ładujące x1





Kabel ładowania
typu C x1




Silikonowe końcówki
douszne x3 pary
(XS/S/L)


Przegląd produktu



Umieszczenie



Włącz/wyłącz




Włączanie zasilania: wyjmij słuchawki z etui ładującego, słuchawki włączą się automatycznie.

Wyłączanie zasilania: Włóż słuchawki z powrotem do etui ładującego i zamknij pokrywę, automatycznie się wyłączą i rozpoczną ładowanie.

* Powyższe funkcje są dostępne dla każdej ze słuchawek w trybie mono lub stereo.


Parowanie słuchawek



Słuchawki automatycznie sparują się ze sobą po otwarciu pokrywy, gdy znajdują się w etui.


Łączenie z urządzeniem Bluetooth

1. Aby połączyć się z urządzeniem podczas pierwszego użycia, włącz słuchawki, aby wejść w tryb parowania. Słuchawki przejdą w tryb uśpienia, jeśli nie zostaną sparowane z urządzeniem w ciągu 3 minut.
2. Po pierwszym udanym parowaniu, słuchawki automatycznie połączą się z urządzeniem po otwarciu pokrywy etui.
3. Aby sparować z nowym urządzeniem: włóż słuchawki z powrotem do etui, kliknij przycisk parowania przez 3 razy przy włączonym zasilaniu (bez muzyki lub rozmów telefonicznych), aby ponownie wejść w tryb parowania.



* Powyższe funkcje są dostępne dla obu słuchawek w trybie mono lub stereo.

Ładowanie



Przy użyciu kabla Typu C pełne ładowanie zajmie około 2 godzin. Zielona lampka na etui ładującym wskazuje na pełny akumulator.



Przy użyciu etui ładującego pełne ładowanie trwa około 1 godziny. Czerwone diody na słuchawkach zgasną, sygnalizując zakończenie ładowania.

Sprawdź poziom naładowania akumulatora w aplikacji 1MORE



Stan akumulatora słuchawek i etui ładującego będzie wyświetlany w aplikacji 1MORE MUSIC.

Powiadomienia o stanie akumulatora



Alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora: gdy pozostanie 25-30 minut czasu użytkowania, usłyszysz komunikat głosowy.



Dotknij obszaru sterowania dotykowego na słuchawkach, aby sterować połączeniami telefonicznymi i odtwarzaniem muzyki.

Sterowanie dotykowe

Dotknij obszaru sterowania dotykowego na słuchawkach, aby sterować połączeniami telefonicznymi i odtwarzaniem muzyki.



Połączenie



Muzyka



Odbierz/zakończ połączenie: podwójne dotknięcie



Odtwarzanie/Pauza: Podwójne dotknięcie



Aby aktywować sterowanie głosowe w telefonie komórkowym: Stuknij 3 razy w panel dotykowy, gdy Bluetooth jest włączony i nie jesteś w trakcie rozmowy telefonicznej

* Odrzuć połączenie: Przytrzymaj przez 2 sekundy.

* Aby sterować odtwarzaniem muzyki lub regulacją głośności, należy skonfigurować je w aplikacji 1MORE MUSIC lub obsługiwać w podłączonym telefonie komórkowym lub urządzeniach.

* Powyższe funkcje są dostępne dla każdej słuchawki w trybie mono lub stereo.

* Powyższe funkcje mogą się różnić w przypadku różnych urządzeń.

Funkcja Smart Playback

Odtwarzanie zostanie automatycznie wstrzymane, gdy słuchawki wykryją, że zostały wyjęte z ucha, a następnie automatycznie wznowione, gdy słuchawki wykryją, że są ponownie założone.

Funkcję Smart Playback można wyłączyć za pomocą aplikacji 1MORE MUSIC.



Zmiana trybów słuchania

Domyślnym ustawieniem słuchawek jest "ANC wyłączone"



Przełączanie trybów słuchania: Przytrzymaj obszar sterowania dotykowego na dowolnej słuchawce.

Wiele opcji redukcji hałasu jest dostępnych za pośrednictwem aplikacji 1MORE MUSIC APP:

- 1- Tryb ANC: odpowiedni do samolotu, pociągu, metra itp.
- 2- Tryb Pass-through: Przepuszcza dźwięki otoczenia, dzięki czemu nie musisz wyjmować słuchawki, aby usłyszeć, co dzieje się wokół Ciebie.
- 3- WNR (Wind Noise Resistance): Zmniejsza irytujący szum wiatru.

Po ustawieniu trybu słuchania w aplikacji, zostaną one zapamiętane przez słuchawki umożliwiając przełączanie trybów w oparciu o ustawienia.

Dodatkowe funkcje

1. Jeśli słuchawki nie mogą się normalnie sparować po włączeniu zasilania, otwórz obudowę i szybko kliknij przycisk parowania 3 razy, aby zresetować proces parowania lewej i prawej słuchawki.
2. Odparowanie podłączonego urządzenia: Włóż słuchawki do etui, przytrzymaj przycisk parowania przez 8 sekund.
3. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego OTA: można ją przeprowadzić synchronicznie za pośrednictwem aplikacji 1MORE MUSIC, gdy obie słuchawki są ze sobą sparowane.

* Funkcje aplikacji 1MORE MUSIC mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego lub systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Porady

1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej na przyszłość.
2. Proszę w pełni naładować akumulator przed pierwszym użyciem.
3. Jeśli słuchawki były nieużywane przez ponad 3 miesiące, zalecamy ich naładowanie. Poprawi to pojemność akumulatora.
4. Należy używać wyłącznie kabli do ładowania i adapterów zatwierdzonych przez FCC (Federal Communications Commission).
5. W suchym środowisku elektryczność statyczna może zdrętwieć w uchu. Nie jest to związane z jakością produktu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Nigdy nie należy demontować słuchawek. Wewnątrz nie ma części nadających się do serwisowania przez użytkownika.
2. Nie narażaj słuchawek na działanie temperatury poniżej 0 °C lub temperatury powyżej 45 °C.
3. Nie należy używać słuchawek podczas burzy z piorunami. Może to uniemożliwić prawidłowe działanie słuchawek, a także zwiększyć prawdopodobieństwo porażenia prądem.
4. Nie należy używać oleju ani żadnej łatwopalnej cieczy do czyszczenia tego produktu.
5. Nie należy słuchać przy dużej głośności przez dłuższy czas.
6. Nie używaj słuchawek w ruchu ulicznym. Nie używaj słuchawek w żadnym momencie, w którym niebezpieczne byłoby być nieświadomym otaczających Cię hałasów.
7. W przypadku dzieci w wieku 6 lat i młodszych wymagany jest nadzór osoby dorosłej.

Często zadawane pytania

1. Dlaczego nie można włączyć słuchawek? Sprawdź, czy Twoje słuchawki mają wystarczający poziom naładowania akumulatora. Jeśli nie, proszę ładować je przez co najmniej 30 minut.

2. Dlaczego słuchawki nie mogą połączyć się z moim telefonem komórkowym lub połączenie trwa długo?

1) Jeśli słuchawki nie mogą się sparować ze sobą, a tylko jedna słuchawka będzie sparowana z telefonem komórkowym, włóż obie słuchawki z powrotem do etui ładującego i szybko naciśnij przycisk parowania 3 razy, kliknij nazwę urządzenia, powinny teraz prawidłowo sparować się z telefonem.

2) Aby sparować słuchawki z nowym telefonem komórkowym, wystarczy umieścić je w etui ładującym i nacisnąć przycisk parowania na 2 sekundy. Następnie kliknij nazwę nowego urządzenia i sparuj z nowym telefonem komórkowym.

3. Dlaczego po udanym połączeniu z urządzeniem z systemem Android słuchawki nie mogą odtwarzać muzyki? Po udanym sparowaniu, w menu Bluetooth urządzenia, dotknij ikony po prawej stronie nazwy urządzenia i upewnij się, że opcja "Media Audio" jest włączona.

4. Dlaczego po pomyślnym połączeniu z moim urządzeniem z systemem Android nie ma dźwięku ze słuchawek podczas prowadzenia rozmów telefonicznych?

Po udanym sparowaniu, w menu Bluetooth urządzenia, dotknij ikony po prawej stronie nazwy urządzenia i upewnij się, że opcja "Phone Audio" jest włączona.

5. Dlaczego połączenie Bluetooth nie jest stabilne i powoduje pewne przerwy?

1) Spróbuj skrócić odległość między słuchawkami a urządzeniem. Unikaj solidnych barier pomiędzy nimi.

2) Proszę trzymać się z dala od źródeł silnych zakłóceń, takich jak Wi-Fi i GPRS.

3) Proszę upewnić się, że antena Bluetooth urządzenia nie jest zablokowana.

6. Dlaczego niektóre funkcje sterowania nie są zgodne z tymi w instrukcji obsługi podczas korzystania z aplikacji do odtwarzania muzyki/filmów innych firm?

System operacyjny i aplikacje do odtwarzania muzyki/wideo innych firm mogą mieć różne ustawienia funkcji pilota liniowego. Zalecamy korzystanie z aplikacji do odtwarzania muzyki/filmów, w które urządzenie zostało wyposażone.

* Aby uzyskać bardziej szczegółowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące produktu, odwiedź sekcję wsparcia produktu pod adresem www.1more.com.

7. Podkreśliłem słuchawki do maksymalnej głośności, ale dlaczego rzeczywista głośność jest nadal niska?

W różnych systemach operacyjnych, zwłaszcza w niektórych systemach Android, słuchawki i Twoje urządzenie mają oddzielne systemy regulacji głośności. Proszę wyregulować regulatory głośności zarówno na urządzeniu jak i na słuchawkach zgodnie ze swoimi preferencjami.

8. Dlaczego moje słuchawki nie są w stanie połączyć się z aplikacją 1MORE MUSIC przy podstawowym użyciu?

W przypadku użytkowników systemu Android, proszę kliknąć "Zezwalaj cały czas", aby uzyskać dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia podczas wchodzenia do aplikacji 1MORE MUSIC, lub dostosuj tę opcję w ustawieniach tej aplikacji.

WEEE

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych, części i akumulatorów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, należy je zbierać i utylizować oddzielnie, aby chronić środowisko.

Sprzedawca 1MORE poinformuje Państwa o prawidłowym sposobie utylizacji w danym kraju.

UWAGA

Nie należy narażać baterii lub akumulatorów na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień lub podobne.

CE



Deklaracja zgodności: Niniejszym Tiinlab Acoustic Technology Limited oświadcza, że sprzęt radiowy typu 1MORE PistonBuds Pro Wireless Headphones o symbolu EC302 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.1more.com



Niniejszym Tiinlab Corporation oświadcza, że sprzęt radiowy typu Wireless Headphones jest zgodny z UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). Pełny tekst brytyjskiej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.1more.com

Zgodność z przepisami UE:

Informacje o narażeniu na promieniowanie RF: Moc EIRP urządzenia przy maksymalnym przypadku jest poniżej wyłączanego 20mW określone w EN62479: 2010.

Ocena narażenia na częstotliwości radiowe została przeprowadzona w celu udowodnienia, że to urządzenie nie będzie generować szkodliwych EM powyżej poziomu odniesienia określonego w zaleceniu Rady WE (1999/519/WE). Deklaracja zgodności z przepisami UE

Częstotliwość pracy/Max. EIRP: 2402-2480MHz, 10 dBm.

Ostrzeżenie

Wymiana akumulatora na niewłaściwy typ, który może spowodować uszkodzenie zabezpieczenia (np. zapalenie się, wybuch, wyciek żrącego elektrolitu itp.)

Wrzucenie akumulatora do ognia lub gorącego pieca, lub mechaniczne zgniecenie lub przecięcie akumulatora, co może spowodować wybuch;

Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu; oraz Akumulator poddany działaniu bardzo niskiego ciśnienia powietrza, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

== Symbol oznacza napięcie stałe.



RECYKLING

Ten produkt nosi symbol selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że ten produkt musi być traktowany zgodnie z dyrektywą europejską 2014/53/UE w celu poddania go recyklingowi lub demontażowi, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Użytkownik ma wybór, czy chce oddać swój produkt do kompetentnej organizacji zajmującej się recyklingiem, czy do sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.



Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać przez dłuższy czas wysokich poziomów głośności.

Nazwa: Bezprzewodowe słuchawki douszne
Model: EC302
Waga słuchawek: 4,5 g
Waga obudowy: 30,5 g
Waga produktu: 39,5 g
Rozmiar słuchawek: 17x18x21.4 mm
Rozmiar etui: 58x23x37.7 mm
Pojemność akumulatora słuchawki: 38 mAh
Pojemność akumulatora etui: 410 mAh
Czas ładowania słuchawek: 1h
Czas ładowania etui: 2 godziny
Czas odtwarzania* (ANC włączone):
Pełne ładowanie słuchawki: 5h
Pełne ładowanie słuchawek i etui: 20h

Czas odtwarzania* (ANC wyłączone):
W pełni naładowane słuchawki: 7,5 godz.
Słuchawki i etui w pełni naładowane: 30h
Impedancja: 16 Ω
Zasięg bezprzewodowy: 10 m
Bluetooth: Bluetooth® 5.2
Protokół Bluetooth: HFP / A2DP / AVRCP
Wejście: 5V 0,5A
Temperatura pracy: 0°C ~ 45°C
Pasmo częstotliwości: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz

Specyfikacje pochodzą z danych testowanych w laboratorium.

* Czas odtwarzania, testowany w warunkach laboratoryjnych przy formacie AAC i 50% głośności, może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, środowiska, sposobu użytkowania i innych czynników.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Tiinlab Corporation
Adres: No. 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor, Tanglang City,
Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/1MORE>

Częstotliwość radiowa: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 10dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia, a cecha produktu.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.